

# PRODUKT FAKTA

Datablad: 1. marts 2010



## Brugsvejledning til små indendørs vandkunste

Springvandet sættes i en almindelig 230 V stikkontakt.  
Springvandet anvender almindeligt drikkevand.  
Der hældes i påfyldningsstudsden for oven.

Når springvandet stopper, - og det er tilsluttet el, skyldes det højst sandsynligt at det har brugt sit vand.  
Kigger man efter langs overkanten af springvandskrukken, vil man se et rødt blinkende lys.  
Det betyder at man skal fylde vand på.

Springvandet skal være tændt, dvs. tilsluttet el, når man fylder ca. 10 l vand på, - og det starter af sig selv når du har fyldt tilstrækkeligt vand på, den røde blinkende lampe slukker og lyser grønt i stedet.

## Tekniske specifikationer

El:		24 V, 1 Amp
Dimensioner:	Springvand	
	Cylinder: H x L x D	0,78 m x 0,4 m x 0,4 m
	Firkant: H x L x D	0,78 m x 0,4 m x 0,4 m
Rustfri stålcyliner:	Aftørres med tør klud,	Evt. en spritklud
Firkantet plastkrukke:	Aftørres med fugtig klud	Evt. en sulfoklud
Springvandsvæske:	Almindeligt drikkevand	

Producent: Fokdal Springvand a/s

CVR nr.: 2505 3133  
Østerled 28, DK 4300 Holbæk.  
Tlf: +45 59 440 565



Springvandene er CE mærkede

# LEJEBETINGELSER



## Priser

pr. 01.01.10

Lejeperioden for et indendørspringvand er et år af gangen.

Man kommer selv postevand på, når det beder om det.

Vi kommer og servicerer to gang årligt.

Leje pr. måned: kr. 1.121 (kr. 897 ex. moms).  
Levering og montering kr. 750 (kr. 600 ex. moms).

Man kan også købe springvandet for kr. 22.750 (kr. 18.200 ex. moms).  
Ved køb skal der tilknyttes en service aftale, hvis garantien skal gælde.